

# 錄影篇

※請先確認螢幕時間。(如欲調整請到主選單內「系統設定」之「時間設定」)

※請先確認已經放入記憶卡。(插入螢幕右側插孔)

## (一)手動錄影

Q1：如何開始錄影？

請按壓螢幕左側「REC/DEL」開始錄影。

Q2：如何結束錄影？

請再次按壓螢幕左側「REC/DEL」即結束錄影。

Q3：為何螢幕下方出現「REC IN PROCESS WAIT 30 SET(倒數中)」時，無法操作？

因為此時才剛開始錄影，為確保錄影檔案，會有 30 秒期間禁止操作；倒數完畢後即可正常操作。

Q4：如何觀看錄影檔案？

請到八宮格選單「錄影迴放」，持續點選選擇直到看到欲觀看的該時段檔案。

Q5：為何錄影時會跳成四分割畫面？

因為螢幕本可擴充最多四支監視鏡頭，故錄影時會自動跳成四分割畫面，以錄影四支影像。  
(固定模式)

## (二)預約(排程)錄影 ※請先確認螢幕時間。

Q1：如何設定？

請到八宮格選單「錄影設定」，選擇您要的時段為「S」，來預約錄影。

Q2：為何一段時間，螢幕下方會出現「REC IN PROCESS WAIT 30 SET(倒數中)」且無法操作？

因為此時正又重新開始新的一段錄影，為確保錄影檔案，會有 30 秒期間禁止操作；倒數完畢後即可正常操作。

Q3：預約錄影會有時間空白期嗎？

如果您設定為連續時段，則不會有空白期。

Q4：如何觀看錄影檔案？

請到八宮格選單「錄影迴放」，持續點選選擇直到看到欲觀看的該時段檔案。

Q5：為何錄影時會跳成四分割畫面？

因為螢幕本可擴充最多四支監視鏡頭，故錄影時會自動跳成四分割畫面，以錄影四支影像。  
(固定模式)

(三)位移偵測錄影 ※請先確認螢幕時間。

Q1：如何設定？

請到八宮格選單「錄影設定」，選擇您要的時段為「M」，來預約錄影。

Q2：為何螢幕下方出現「REC IN RESUMES WAIT 60 SET(倒數中)」？

設計概念為：設定位移偵測時，提供 60 秒緩衝時間，此時可調動其他設定或離開偵測環境；倒數完畢後開始錄影。

Q3：偵測靈敏度如何調整？

請到八宮格選單「錄影設定」內「位移偵測靈敏度」可各別調整 LV1、2、3。

Q4：偵測範圍如何設定？

請到八宮格選單「錄影設定」內「設定移動偵測區域」可各別調整。

(預設全區域偵測為淺綠色、亮藍色為不偵測區域)

Q5：移動偵測區域顏色的差別是？

預設全區域偵測為淺綠色，若您點選成亮藍色，則為不偵測區域。

Q6：如何觀看錄影檔案？

請到八宮格選單「錄影迴放」，持續點選選擇直到看到欲觀看的該時段檔案。

Q7：為何錄影時會跳成四分割畫面？

因為螢幕本可擴充最多四支監視鏡頭，故錄影時會自動跳成四分割畫面，以錄影四支影像。  
(固定模式)

Q8：如何調整每次錄影時間長度？

請到八宮格選單「錄影設定」，進入後選定最後一個「啟動偵測錄影時間設定」

可選設定儲存 2 分鐘／5 分鐘／10 分鐘為一個檔案。

**SecuFIRST**

免付費客服電話：0800-00-8585