



感謝您購買本公司網路攝影機產品!

您若在某些手機使用 OMGuard HD APP 更改安全代碼後出現錯誤的安全代碼，導致攝影機沒有影像，您可以使用以下步驟即可重新連線您的攝影機，步驟如下：

1. 更改安全代碼後出現錯誤的安全代碼



2. 點選  後再點選  在安全代碼欄內重新輸入正確的安全代碼，並點選「保存」儲存攝影機



3. 更改密碼後即可觀看即時畫面

